

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

SANITÄRPORZELLAN



Sanitärporzellan ist eine weiße Steinzeugware aus Kaolin, Quarz und Feldspat. Es ist äußerst hart und weitgehend unempfindlich gegen saure, alkalische und chlorhaltige Reiniger und flüssige Scheuermittel. Die Auswahl eines geeigneten Sanitärreinigers ist unter anderem abhängig von der Wasserhärte, den objektspezifischen Anforderungen, der Frequentierung und der Art der Oberflächenverschmutzung.

REINIGUNG

GRUNDREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen	KALKBLAGERUNGEN wie Zementschleier im Bereich hoher Wasserhärte, sowie nach Umbau-Maßnahmen mit den sauren Sanitär-Grundreinigern Bucalex® G 460 oder Planta® San Intense P 319 entfernen. HINWEIS: saure Produkte niemals sprühen, nur Schaumsprayer verwenden!	Die Oberfläche vornässen (Schutz der Chromarmaturen!), Reinigungs-Lösung auf geeignetes Tuch oder Handpad aufbringen.	
		Oberfläche inklusive Chromarmaturen grundreinigen.	
		Mit kaltem Wasser spülen.	
		Die Reinigungslösung auf geeignetes Tuch oder Handpad aufbringen.	
		Oberfläche inklusive Chromarmaturen grundreinigen.	
		Mit kaltem Wasser spülen.	
	ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN wie Kalk, Kalkseife, Fett oder Kosmetik mit dem alkalischen Sanitär-Unterhaltsreiniger Buzil® Alkasan G 469 entfernen.		

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

FORTSETZUNG: REINIGUNG VON SANITÄR PORZELLAN

UNTERHALTSREINIGUNG

	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
<p>Um ein zufriedenstellendes Reinigungsergebnis zu erzielen dürfen nur geeignete Tücher oder Handschwämme eingesetzt werden</p>	<p>ORGANISCHE / ANORGANISCHE VERSCHMUTZUNGEN</p> <p>wie Kalk, Kalkseife, Fett oder Kosmetik</p>	<p>Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich die sauren Sanitär-Unterhaltsreiniger Bucasan® Trendy T 464, Bucasan® Sanibond G 457 oder Planta® San Intense P 319 besonders.</p>	
		<p>Die Oberfläche vornässen (Schutz der Chromarmaturen!), Reinigungs-Lösung auf geeignetes Tuch oder Handschwamm aufbringen.</p> <p>HINWEIS: saure Produkte niemals sprühen, nur Schaumsprayer verwenden!</p>	
	<p>INFEKTIONSPROPHYLAXE</p>	<p>Zur Infektionsprophylaxe eignen sich in definierten Bereichen die Produkte des Buzil Budenat® Portfolios optimal (siehe Desinfektionsmittel).</p>	